#### ガステーブル

名 RN-TS2F-H6WWL RN-TS2F-H6WWR 型式の呼び RT63WHT-L RT63WHT-R

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内 において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

#### 記

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。付属品は対象外です。なお、下記部品につい ては以下の年数を保証いたします。 雷裝基板 ……3 年
- 🎖 2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修
- 3. サービス員がお伺いした時に保証書をご提示ください。
- ※ 4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
  - (1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
  - (2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
  - (3) 器具を調整、改造された場合の不具合(但し、当社都合の場合はのぞきます)
  - (4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
  - (5) 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴 う磨耗等により生じる外観上の現象
  - (6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合
  - (7) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
  - (8) 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
- (9) 指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合
- (10) 本保証書を紛失された場合
- 5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお 問い合わせください。

保証履行者 東京ガス株式会社

保証責任者 リンナイ 株式会社

東京都港区海岸 1 丁目 5 番 20 号 **#** 454-0802 名古屋市中川区福住町 2番 26号

**〒** 105-8527

#### ■お買い上げ口お上75時吉定夕

m 03 9-60 - 11-12	100000000000000000000000000000000000000					
お買い上げE	平成	年	月	В		
販売店名	i				\$75	
住 所					扱	
電話番号	<b>;</b>				Eh	

#### ■修理記録

保証書

この本体の修理記録は、本体内部の故障診断シートに記録します。

- 1. この保証書をお受け取りになる時に、お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。
- 2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
- 3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
- 4. この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対する お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。





JT0046-033 (01) 150100 © 0600005131790

取扱説明書 保証書付

TOKYO GAS 家庭用

ガステーブル

品 名	機器コード
RN-TS2F-H6WWL	11-080-01-00660
RN-TS2F-H6WWR	11-080-01-00661

**a o** 



Si センサーコンロの

ています

安全機能がはたらい

このたびは、ガステーブルをお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございます。

#### よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき 安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかた をされますと著しく寿命が短くなります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。

こんなときも あわてないで

- ●火が小さくなった
- ●火が消えた
- ●火がつかない

詳しくは46ページをご覧ください

烖 取扱説明 뻀 ₩ RN-TS2F-H6WWL RN-TS2F-H6WWR <RT63WHT-R> <RT63WHT-L> 110800100660 110800100661 9

贤

Ħ

取扱説明書

# なるほど \*\*\* 安心 Si センサーコンロ

温度を見守る温度センサーで、安心便利機能を充実させた 新しいコンロです。



万一の消し忘れや 天ぷら油の過熱を未然に防止



鍋底が高温になると 自動的に弱火になる安全設計




煮ものなどで焦げついた場合 鍋を傷める前に自動消火

#### ①通常時


温度センサーのはたらきにより、炒め ものやいりものなど比較的温度の高い 調理や、鍋の空焼きをしたときに、強 火・弱火を自動で調節したり、自動で 火を消したりします。

温度センサーのはたらき



#### ②高温炒めモード設定時

高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかな くなる機能ではなく、**①通常時**よりも高い温度まで調 理できる機能です。高温炒めモードを使用した場合で も、鍋の異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で 調節したり、自動で火を消したりします。高温炒めモー ドに設定してから、最長60分(最初に自動で弱火になっ てから約30分)で、自動で火を消します。 高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天ぷら 油過熱防止機能は、はたらきません。



## お問い合わせの多い項目です

詳しくは 欧家 46 ページ

#### ■ 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする

- Si センサーコンロの安全機能が はたらいています。
- 2 高温炒めモードに設定したのに、 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする
  - すべての安全機能が解除された わけではありません。

#### **日** 操作ボタンを押しても点火しない

■ もしかして乾雷池?

#### もくじ

各部のなまえ ・・・・・・3	
便利機能で楽しく調理・・・・・5	
安全なご利用のために	
安全上のご注意(必ずお守いください)・・・6	

安全上のご注意(使用編)・・・・・・9

#### してのコンロについて

機器の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		15	
乾電池を入れる・・・・・・・		19	
知っておいていただきたいこと		20	
安全機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		21	
各種設定の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 	23	

#### 毎日の使いかた

	基本の操作・・・・・・・25
	揚げものをする・・・・・・27
ン	炒めもの・いりものをする・・・・29
	お湯をわかす ・・・・・・31
	ごはん・おかゆを炊く・・・・・33
グ	グリルの取り扱いと準備・・・・37
π	グリルの使いかた・・・・・39

#### | 巨ノデ制用いただくために

長くこ利用いたたくために		
日常点検とお手入れの道具・・・・・	41	
お手入れのしかた(コンロ) ・・・・・・・	43	
お手入れのしかたグルル・・・・・・	45	
よくあるご 質問 (Q&A) ・・・・・・・・	46	
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら	53	
別売品のご紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55	
長期間使用しない場合/仕様・寸法図	56	
アフターサービス/廃棄するときは	57	
保証書 · · · · · · · · 裏君	₹紙	




トッププレートに落ちた 油などが発火したり、機 器の異常過熱のおそれが あります。



2

뻀 眦 RN-TS2F-H6WWL RN-TS2F-H6WWR <RT63WHT-L> <RT63WHT-R> 110800100660 110800100661 9

贤 烖



銰 滤 罡 ₩ RN-TS2F-H6WWL RN-TS2F-H6WWR <RT63WHT-R> <RT63WHT-L> 110800100660 110800100661 9

敗

# 便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

便利機能で楽しく調理

揚げものをするとき E® 27ページ	温度設定モード温度設定	焼きギョーザ お好み焼き にも使えます
炒めもの、いりもの、 あぶりものを するとき ☞ 29ページ	高温炒めモード高温炒め	ぎんなん ごまを いるときにも
お湯をわかすとき 図 31ページ	湯わかしモード	コーヒー 紅茶の 湯わかしに…
ごはん・おかゆを 炊くとき 図 35ページ	炊飯モード	<b>建設米</b> 麦ごはんも 炊けます

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です





この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です

この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

#### ガス漏れに気づいたら



- ■絶対に火をつけない
- ■電気器具 (換気扇など) のスイッチの入 / 切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺で電話を使用しない 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



■すぐに使用を中止する ①操作ボタンを押して、火を消す。 ②ガス栓を閉める。(つまみのない

ガスコンセント接続の場合は、 ガスコンセントからコンセント 継手をはずす。) 3窓や戸を開けガスを外へ出す。

④外に出て、もよりのガス事業者 (東京ガス) に連絡する。





安全上のご注意 (必ずお守り ください)

110800100660 110800100661

贤 ப

뻀

₩

RN-TS2F-H6WWL RN-TS2F-H6WWR

<RT63WHT-L> <RT63WHT-R>

6

5

#### $\blacksquare$ 5

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています



■絶対に改造・分解は行わない

一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。


0

ご注意

設

#### ■機器の銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)以外のガスでは使用し ない

- 表示のガス種が一致していない場合、不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、異常 点火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用しないでください。
- ◆ 銘板は機器本体右側面に貼ってあります。供給ガスの種類がわからない場合は、お買い上げ の販売店、またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。
- 転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。






#### ■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必 ず守ってください。距離が近いと火災の原 因になります。

以下の場合は、必ず別売の防熱板を取り付 けてください。 珍ず 15ページ

可燃性の壁(ステンレスやタイルを貼っ た可燃性の壁も含む)との距離を右図の ようにとれない場合

防熱板は、お買い上げの販売店、またはもよ りの東京ガスにお問い合わせください。



■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す



■ホースエンドのキャップをはずし、汚れやゴミがない ことを確認する

ガス漏れの原因になります。



#### ガスコードは



■器具用スリムプラグおよびガスコード 機器の ホース の取扱説明書に従って接続する

「ガスコードで接続する場合」 図 18 ページ をご覧ください。間違った接続は、ガス漏れの 原因になります。



#### ガス用ゴム管 (ガスソフトコード)は

■検査合格マークまたはJISマーク

の入っているものを使用する

ガス用ゴム管以外は、耐久性に欠けガ

ス漏れの原因になります。ビニール

合格 (明)

管は、絶対に使用しないでください。

■継ぎたしや二又分岐はしない ガス漏れの原因に なります。



■ひび割れたり、古くなったガス 用ゴム管は使用しない

ガス漏れの原因になります。ときど き点検して古くなった場合は、取り替 えてください。 ひび割れ



■ホースエンドの赤い線まで差し込ん でゴム管止めで、しっかりと止める しっかり止めないと、ガス漏れの原因 になります。

69 ボーブエンバ ガス用ゴム管 ゴム管止め

#### ガス用ゴム管(ガスソフトコード)、ガスコードは



- ■グリル排気□などの高温部に触れたり、折れたり、ねじれた状態で使用しない できるだけ短くして使用してください。
- ■機器の下を通したり、グリル排気口や炎に近づけない
- ■他の機器で加熱されるような所に通さない 使用時は周囲が高温になりガス用ゴム管が溶けたり、ガス用ゴム管 およびガスコードが過熱され、ガス漏れの原因になります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 設置場所は



■棚の下など落下物の危険のある 場所に設置しない

機器の上に落ちたものが燃えて、火 災の原因になります。

■強い風の吹き込むところに設置 しない

点火不良や途中消火、機器内部の損 傷、安全機能が正しくはたらかない などの原因になります。



■湯沸器の下に設置しない

湯沸器の不完全燃焼防止装置がはた らき、火がつかない場合があります。 また、湯沸器の寿命を縮めます。



■照明器具など樹脂製品の下に 設置しない

照明器具のかさなどが変形・変色す ることがあります。



■車両・船舶には設置しない 使用中に機器が傾いたりし、火災・

やけどのおそれがあります。



■水平で安定性のよい丈夫な台の 上に設置する

不安定な所や傾いた所に設置すると、 機器が傾いて、やけどやけがのおそれ があります。

7

8

め

2

贤 烖 뻀 罡

眦

RN-TS2F-

TS2F-H6WWL TS2F-H6WWR

<RT63WHT-R> <RT63WHT-L

し注意

使用

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています

トッププレートについて

\_\_\_ トッププレートが変形したり、欠

けたりすると、けがなどの思わぬ

事故の原因になります。万一破損

した場合は絶対に触らず、すぐに

お買い上げの販売店、またはもよ

りの東京ガスにご相談ください。

■燃えやすいものを敷かない

新聞紙・ビニールシートなど

ガスコンロの下には

火災の原因になります。

■電源コードを通さない

火災の原因になります。


■衝撃を加えない

■上にのらない

使用してはいけないもの ,√;;;;;′,′⊘



■コンロをおおうような 大きな鉄板や鍋



補助具 一酸化炭素中毒や機器の異 常過熱のおそれがあります。

■焼網

トッププレートに落ちた油 などが発火したり、機器の異 常過熱のおそれがあります。



0

#### 使用中は



■機器から離れない

- ■就寝・外出をしない
  - ●調理中のものが異常過熱し、火災の原因に なります。特に揚げものをしているときは 注章してください。
  - グリルを消し忘れると、調理中のものに 火がつくことがありますので、注意してくだ
- 調理物(魚など)の種類によっては、グリル 過熱防止センサーやグリルタイマーがはた らく前に、発火するおそれがあります。
- 電話や来客の場合は必ず火を消してくだ
- ■火がついたまま持ち運ばない 火災、やけどの原因になります。

#### 近くに置いてはいけないもの



■爆発のおそれがあるもの 圧力が上がり、爆発のおそれがあ ります。

- スプレー缶
- カセットコンロ用ボンベなど
- ■引火しやすいもの 火災の原因になります。
- スプレー・ガソリン・ベンジンなど

#### ■燃えやすいもの

火災の原因になります。

- 機器の上方に調味料ラックなど
- ペットボトル・プラスチック類
- ふきんやタオル・調理油など



■グリル排気口にふきんやものをの せたり、グリル排気口をアルミはく などでふさがない

■グリル排気□のまわりにものを置かない 異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、 機器焼損の原因になります。



■コンロ使用中は、身体や衣服が炎に 近づかないように注意する

衣服に炎が移ってやけどのおそれがありま す。また、温度センサーがはたらいて炎が 自動的に大きくなったり、風で炎があおら れて鍋底からあふれ、衣服に移ることがあ りますので、注意してください。

#### 揚げもの調理をするときは



■高温炒めモードで揚げもの調理をしない 調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

■冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない 鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で 揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しない ため、発火するおそれがあります。



安

页


意

■複数回使った調理油で揚げものをしない

発火が起こりやすくなる場合があります。何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった 調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。

■揚げ過ぎない

長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。豆腐などの水分の 多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。



調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれが、息材大 あります。特にフライバンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、 食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。



■調理油の廃油凝固剤使用時に油を加熱するときは、絶対に機器から離れない 廃油凝固剤の分量を守り、調理油の温度が上がり過ぎないように注意し、溶けたらすぐに消火 してください。廃油凝固剤を入れ過ぎたり、加熱し過ぎると、発火するおそれがあります。



■温度センサーは絶対に取りはずさない 火災の原因になります。

#### グリルは



- ■グリル皿にグリル石やグリルシート、 アルミはくなどを使用しない 異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷 の原因になります。
- ■脂が多く出る調理時はグリル皿、グリル 焼網にアルミはくを敷かない アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火 するおそれがあります。
- ■グリルとびらに魚などをはさみこまない 魚などが燃えたい、トッププレート前部を焦がしたい、 機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。



■グリル庫内に食品くずやふきんなどが ないことを確認する

■グリル皿などにたまった脂、グリル焼網に ついた皮や食材はご使用のつど取り除く 食品くずやふきん・脂が燃えて、発火や火災・ やけどのおそれがあります。

#### 使用時や使用後は



■点火・消火を確認する

■ガス栓を閉める(つまみの ないガスコンセント接続の 場合は、ガスコンセントから コンセント継手をはずす) 消し忘れによる火災の原因にな ります。特にグリルは消し忘れ をしやすいので、必ず火が消え たことを確認してください。

#### 異常時は



■操作ボタンを押して、火を消 し、ガス栓を閉める(つまみ のないガスコンセント接続 の場合は、ガスコンセントか らコンセント継手をはずす) 地震、火災、異常な燃焼・臭気・ 異常音を感じたときは、すぐに 使用を中止してください。 □ 46~54ページを確認し、 必要に応じてお買い上げの販 売店、またはもよりの東京ガ スにご連絡ください。

10

2

贤 菝 삜 罡

眦

RN-TS2F-RN-TS2F-

-H6WWR

⟨RT63WHT− <RT63WHT-L

ಶ

10800100660 10800100661

S2F-H6WWL

# 安全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 使用中、使用直後は



■操作ボタン・操作部・つまみ・グリルとびら取っ手以外は触らない

やけどのおそれがあります。グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、 トッププレートは熱くなります。1カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ 側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。



全上のぎ

注意

使用

**■使用中、使用直後はグリルとびらに水や洗剤をかけない** ガラスが割れてけがのおそれがあります。

■グリルとびらガラスに衝撃を加えたり、傷をつけたりしない ガラスが割れてやけどやけがのおそれがあります。



■点火するときや使用中はバーナー付近に顔を近づ けたり、グリルとびらを開けてのぞき込まない 炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。





■グリル排気口に鍋の取っ手を向けない

- 高温の排気が出て、やけどのおそれがあります。
- 鍋の取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。



■コンロには石焼いもつぼなどの 空焼きをする調理具は使用しない 異常過熱による機器損傷の原因になり ます。




■幼いお子様だけで触らせない やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。



■片手鍋や小径鍋、へこんだ底・丸い底・滑りやすい 底の鍋は不安定な状態で使用しない

鍋が傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。鍋の 取っ手はごとくのツメと同じ向きに置いて機器手前には み出さないようにし、中華鍋などの丸底鍋は取っ手を持 って調理するなど、安定した状態で使用してください。



■軽い鍋は調理物を含め300g以上で調理する

軽い鍋や取っ手が重い片手鍋は、温度センサーによって押し上げられ ご て倒れ、やけどのおそれがあります。調理中にふたを取ったり、水分の ▼ 蒸発などで軽くなっても鍋が傾くことがありますので、取っ手を持って 安定した状態で使用してください。



■陶器製鍋を使用する場合は、長時間の使用は避け、中火以下の火力で使用する 異常過熱による機器損傷の原因になります。



■操作部やグリルとびらには強い力を加えない 手で押えたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、誤作 動の原因になります。

■操作部には水や洗剤を直接かけない 誤作動の原因になります。



■調理以外に使用しない 衣類の乾燥や練炭の火起 こしなどをすると、火災 や機器焼損の原因になり



#### ■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能が正しくはた らかず、機器損傷や誤作動の原因になります。



■使用中は必ず換気扇を回すか、窓を開ける

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれ があります。

下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開けてください。

• 屋内設置(密閉式は除く)の給湯器を使用している場合 • 屋内設置でふろがまを使用している場合

換気扇を回すと、排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒のお それがあります。

#### 点火しない場合は



■操作ボタンを押して消火の状態に戻し、 周囲のガスがなくなってから再度点火する すぐに点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣服に燃え 移ったり、やけどのおそれがあります。



■やかんや鍋などの大きさに合わせて火力調節する 火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそ れがあります。



#### 機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は



■機器を水につけたり、機器に水をかけたりしない 不完全燃焼、故障の原因になります。



■機器が冷めていることを確認する 調理後は高温のため触れると、やけどの おそれがあります。

- ■ガス栓を閉める(つまみのないガス) コンセント接続の場合は、ガスコン セントからコンセント継手をはずす) 誤って点火した場合、やけどのおそれが あります。
- ■操作ボタンをロックする☆ 26ページ 不用意な点火を防ぎます。

#### ■必ず手袋をする

手袋をしないとけがのおそれがあります。

- ■バーナーキャップに煮こぼれがかか ったときは、必ずお手入れをする
- ■バーナーキャップを水洗いしたとき は、水気を十分ふき取ってから取り 付ける

※口がぬれたまま使用 /> すると、点火しなかっ たり、異常燃焼の原因 になります。



2

贤 烖

뻀

罡

眦

RN-TS2F-RN-TS2F-

TS2F-H6WWL TS2F-H6WWR

<RT63WHT-R> <RT63WHT-L>

10800100660 10800100661

11

12

Ø,

# 安全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 温度センサーは



■強いショックや力を加えたり、傷をつけない 変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、 調理油が発火するおそれがあります。



安全上のご

注意

使用

#### ■お手入れは汚れたらそのつど行い、上下にスムーズに 動くことを確認する

- 動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれ があります。
- スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。



#### グリルは



■魚などの調理物を取り出すときなどは、手や腕をグリルとびらや ガラスに触れない

接触禁止 やけどのおそれがあります。

グリルとびらはいっぱいまで引き出してください。



#### ■魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。

- グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、
- ①操作ボタンを押してグリルの火を消す。
- ②調理物の炎が消え、グリル庫内が冷めるまでグリルとびらを開けない。
- ③消火後、点検を依頼する。

#### ■グリルとびらを開けたまま使用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり 閉めたりすると、トッププレート前部を焦がしたり、機器の 上部が過熱され、やけどのおそれがあります。



プレニト前部 🛇

#### ■グリル皿には水を入れない

この機器は、グリル皿に水を入れる必要がないタイプです。 水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。



#### ■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- 焼き具合を見ながら、火力調節してください。
- ・脂に引火して、グリル排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因に なります。
- ■異なる食材 (焼き上げの早い食材、遅い食材)を同時に焼くときは注意する 焦げたり、発火するおそれがあります。
- ■グリルとびらはゆっくり水平に出し入れし、ていねいに持ち運ぶ
- グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと、途中で止まらず落下し、やけどや損傷の おそれがあります。 企家 37ページ
- ブリル皿にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

#### お願い

#### 機器のご使用は

- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ◆コンロの火力を弱火にしたときやグリルは、消し忘れに注意してください。
- ガス栓を操作して火を消さないでください。 やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ◆使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- ◆トッププレートの上や近くで、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキング ヒーターなど電磁誘導加熱の調理器具を使わないでください。磁力線に より機器が故障する原因になります。



全上のデ

#### コンロのご使用は

- ●調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- ◆ 強火で長時間使用すると土鍋やホーローなど、鍋の種類によっては、ごとくがくっつくことがあります。 長時間使用した後に鍋を動かすときは、鍋とごとくがくっついていないことを確認してください。 ごとくがくっついた場合は、すみやかに元の位置に戻し、機器が冷めてから鍋をゆするなどしてごとくを はずしてください。くっついたまま動かすと、不意にごとくが落下することがあり、やけどやけが、機器 損傷のおそれがあります。
- 煮こぼれに注意し、火力調節してください。 煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが 焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。 ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

#### 突沸現象について

◆カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり温めた りするときは、突沸に注意してください。



#### 突潮現象とは?・

突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに ささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。 この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、 機器損傷のおそれがあります。

#### 予防方法

- ・カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜ ながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- ・熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- ・鍋の大きさにあった火力で加熱してください。

14

9

贤 烖

뻀

罡

眦

RN-TS2F-RN-TS2F-

TS2F-H6WWL TS2F-H6WWR

<RT63WHT-R> <RT63WHT-L


10800100660 10800100661

安全にお使いいただくために、

機器の設置や移動の際は、必ず手袋をし、機器は本体下の端部を持ってください。

#### 設置場所を確認する(周囲の防火措置)

図のように可燃性の壁(ステンレ スやタイルを貼った可燃性の壁も 含む)から離して、設置してくだ さい。



#### 可燃性の壁から上記の距離がたもてない場合

壁面に別売の防熱板を取り付けて設置してください。



#### 防熱板(別売品)の種類

	型番	高さ(mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)
1	RB-60B	550	600	_
2	RB-55S	550	_	550
3	RB-60T		600	550
4	RB-15T		150	550
(5)	RB-50S	150	40	500

#### お願い

- 用途に適した防熱板を正しく取り付けてください。
- 取り付けかたは、別売の防熱板に同梱されている説明書をご覧ください。
- ・防熱板は、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。

#### ■ 包装材やテープ類を取り除く


- 操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはがしてください。
- グリルを取り出し、中の包装材やテープ類をすべて取り除いてください。

#### 正しく設置しましょう

#### € 機器を組み立てる

※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

各部品を正しく取り付けてください。



#### ■バーナーキャップは誤った取り付けで 使用しない


- ●バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火 しない場合があります。
- ●炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼、一酸化炭 素中毒のおそれやバーナーキャップが変形 する場合があります。
- ●機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因





■ごとくは誤った取り付けで使用しない 誤った取り付けをすると、鍋などが不安定になり、 傾いたり、倒れたりします。





バーナーキャップ

パーナーキャップの凸部を後にして、バーナー 本体前側の凹部にバーナーキャップのピンを入 れて、正しく取り付けてください。



トッププレート前後の凹部 2 カ所にごとく内側 の凸部 2 カ所を入れて、正しく取り付けてくだ

#### お願い

バーナーキャップ、ごとくは消耗部 品です。バーナーキャップは厚みが 薄くなったり、変形して炎がふぞろい になった場合は、交換してください。 お買い上げの販売店、またはもより の東京ガスにお問い合わせください。 バーナーキャップ (ホーロー部) に 塩分や水分が残った状態で使用・保管 すると、さびが発生しやすいため交換 時期が短くなる場合があります。

RN-TS2F-H6WWL RN-TS2F-H6WWR <RT63WHT-L> <RT63WHT-R>

贤 ப 삞


₩

110800100660 110800100661

16

機器の

9



9

取扱

뻀

罡

₩

RN-TS2F-H6WWL

<RT63WHT-L>

# 乾電池を入れる

付属の単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個を電池ケースに入れます。

11 電池ケースの下側にあるツメをつまん 22 電池ケースに表示してある⊕、⊖を確認 で手前に引き出す。

※乾電池約1本分引き出せます



して奥から1本ずつ正しく入れる。



**3** 電池ケースを奥までしっかり押し込む。



#### 乾電池交換の目安は1年です

- ・乾電池の交換時期が近づくと、電池交換サイ ンが点滅します。コンロやグリルが使用でき なくなりますので、早めに新しい単1形アルカ リ乾電池 (1.5V) 2個と交換してください。
- 電池交換サインが点灯したら、機器が使用 できなくなります。新しい単1形アルカリ 乾電池 (1.5V) 2個と交換してください。 乾電池がなくなると点火できなくなります ので、注意してください。

乾電池を入れ

- ●電池ケースは取りはずせません。無理に引っ張ったり、押さえたりしないでください。
- •電池ケースに水などの異物が入った場合は、接触不良の原因となります。ふき取ってきれいにして
- 乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
- ●交換時は機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2個を同時に入 れてください。新旧・異種の乾電池を使用すると、乾電池の発熱・液漏れなどにより、やけどやけが の原因になります。
- 乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しないでください。
- ●単1形アルカリ乾電池(1.5V)でも、使用状況・使用期間・乾電池製造メーカー・種類が異なると、 交換時期が1年以内と短くなります。また、単1形マンガン乾電池(1.5V)を使用した場合は、交換 時期が極端に短くなります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、自然放電により電池容量が減って いるため、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単1形アルカリ 乾電池 (1.5V) は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーや充電式単1形乾電池は、電池ケースの⊝端子 が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも、交換時期が極端に短くな ります。


# 知っておいていただきたいこと

#### 温度センサーについて

■温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

- ■温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない
- ●温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼糧の原因になります。 ●中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーが鍋底に密着しない原因になります。

里里// 300g未満





■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくい もの、底が浅く広い鍋での油調理はしない

油の温度が上がりやすく発火するおそれがあります







知

ておいていただきたいこと

耐熱ガラス容器 土鍋

#### 鍋の選びかた

炊飯モードに適した鍋については、☞ 34ページをご覧ください.

鍋の種	類		揚げもの調理 (油の量 200m以上) 炒めもの調理	その他の調理	温度設定モード 場げもの調理 (治の量 500ml~1L)	湯わかしモード (水の重 500ml〜2L)
鍋	材質: アルミ、銅、 ホーロー	鉄	0	0	0	0
	材質:	※ 厚 手	0	0	0	0
	ステンレス	※ 第 手	×	0	×	0
中華鍋フライパン	材質: アルミ、銅、	鉄	0	0	0	
	材質: ステンレス	※ 厚 手	0	0	0	
	(底が平らな もの)	薄手	×	0	×	—
無水鍋多層鍋	) •	-	0	0	×	0
士鍋 耐熱ガラス容器 タータ 圧力鍋	<b>⊕€</b>	7	×	(比於人火が預える場合があります。)	×	×
やかん	9	ĺ	_	0	_	0

※厚手: 2.5mm 以上 薄手: 2.5mm 未満

○:適しています

(温度を正しく検知できません。)

#### お願い

#### 中華鍋を使うときは

- 必ず取っ手を持って調理してください。
- ・鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ◆中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。

20

9

贤 烖

뻀

眦

RN-TS2F-H6WWL

<RT63WHT-R> <RT63WHT-L>

110800100660 110800100661

#### 天ぷら油の過熱を未然に防止

#### 天ぷら油過熱防止機能

(強火力パーナー) (標準パーナー)

調理油が過熱されると、自動で火力調節し発火を防ぎます。 この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が 続くと、自動で火を消します。



#### ▒炎が消えるとガスを自動でストップ

#### 立消え安全装置

(強火力パーナー) (標準パーナー) グリル

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。



#### ▼万一消し忘れても一定時間で自動消火

#### コンロ消し忘れ消火機能

(強火力パーナー) (標準パーナー)

コンロバーナーは点火後、約2時間で自動で火を消します。 コンロ消し忘れ消火機能の時間は変更することができます。 😭 23 ページ



#### グリル消し忘れ消火機能

点火するとタイマーが作動します。

最長 15 分で自動で火を消します。 😭 39 ページ



#### ※煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

#### 焦げつき消火機能

(強火力パーナー) (標準パーナー)

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消します。 鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。 ※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では焦げつき消火機能が正 常にはたらかないことがあります。





#### ▓誤ってボタンが押されるのを防止

(強火力パーナー) (標準パーナー) グリル

幼いお子様のいたずらや不注意からの点火を防ぎます。 № 26ページ

#### ∭点火時の炎あふれを防止

#### 中火点火機能

(強火力パーナー)

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。 № 25 ページ

#### ▓グリル庫内が過熱すると自動消火

#### グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった 場合に自動で火を消します。



#### ▼万一操作ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせ

#### コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能

(強火力パーナー) (標準パーナー) グリル

タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、操作 ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせします。乾電池が消 耗するので、すぐに操作ボタンを戻してください。

ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

#### ■鍋底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

#### 高温自動温度調節機能

(強火力パーナー) (標準パーナー)

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに 強火・弱火と自動で火力調節し、鍋の異常過熱を防止します。

この状態が約30分続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場 合は、自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と1回鳴 ってお知らせします。調理に支障があるときは、高温炒めモード(強火力バーナー) をお使いください。 😭 29 ページ

110800100660 110800100661

贤 烖 뻀

眦

RN-TS2F-H6WWL

<RT63WHT-L> <RT63WHT-R>

22

9

各種設定の変更



#### 以下の機能の設定を変更することができます

- ■コンロ消し忘れ消火機能時間……購入時は2時間「--」に設定されています。
- ◆湯わかしモードお知らせ時間……お知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりする場合、1~5の 5段階にお知らせのタイミングを設定することができます。 購入時は「3」の設定されています。
- むはんモード……少量炊飯でごはんへの着色(焦げ)が気になる場合、または炊き不足を感じる場合、 炊き加減を3段階で調節することができます。購入時は「**?**」に設定されています。 ※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。


#### - 【共通操作】---

各種設定を変更する前に行ってください。

- 2 強火力バーナーを点火する

#### 点火後 10 秒以内

- 3 グリルタイマーセットスイッチ〔+/一〕を同時に押す ブザーが鳴るまで3秒以上押し続けます。
  - ※ 3 の操作後、15 秒以内に以下の各操作を行ってください。




オレンジに変わる

#### コンロ消し忘れ消火機能時間の変更

(強火力パーナー) (標準パーナー)

- 11 共通操作 0 ~ 3後、グリルタイマーセットスイッチ〔+/-〕
  - 30~90分の間で10分刻み、および2時間に設定できます。
  - •[+] スイッチ押し: 最長 2 時間 [--]
  - •[-] スイッチ押し: 最短 30 分「30」



列操作ボタンを押して消火の状態にする。 設定した時間に変更されます。



#### お知らせ


! ◆すべてのコンロバーナーが同じ設定時間になります。バーナーごとには設定できません。

オレンジが消える

湯わかしモードお知らせ時間の変更



1 共通操作 ○ ○ ③後、湯わかしスイッチを押す。 グリルタイマー表示部に「3」が表示されます。



グリルタイマ

オレンジが消える

各種設定の変更

2 グリルタイマーセットスイッチ〔+/-〕を押す。


沸とうのお知ら 標準 沸とうのお知	5	4		3		2	1	グリルタイマー 表示部	
設定内容 せを早くしたい ←→ (購入時) ←→ せを遅くした 場合			$\leftrightarrow$	標準 (購入時)	$\leftrightarrow$		せを早く	設定内容	

**3** 操作ボタンを押して消火の状態にする。

設定したお知らせのタイミングに変更されます。

#### お願い

- ◆やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なります そのため、お使いになる鍵などによっては、極端にお知らせ時間が早くなりすぎたり、遅くなりすぎたりする場合があります。設定を変更する場合は、2または4から設定してください。それでもなお、早く
- したい場合や遅くしたい場合は、1または5に設定してお使いください。 ◆同じやかん(鍋)を使用しても水の量によってお知らせ時間が異なる 場合があります。



グリルタイマー表示部に「ご」が表示されます。




2 グリルタイマーセットスイッチ〔+/-〕を押す。

グリルタイマー 表示部	1	2		3
設定內容	ごはんへの着色 (焦げ) が気に なる場合	→ 標準 (購入時)	$\leftrightarrow$	※ 炊き不足を感じ る場合

※ごはんが硬かったり、かんで粉っぽさを感じる場合。

3 操作ボタンを押して消火の状態にする。 設定した炊き加減に変更されます。



24

9

贤 烖

삞

₩


RN-TS2F-H6WWL RN-TS2F-H6WWR

<RT63WHT-L> <RT63WHT-R>


110800100660 110800100661



# 本の操作(コンロの使いかた)



※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。




2 火力調節する

確認してください。(右記参照)

に応じた火力にする。

操作ボタンで点火する。



#### お願い

必ず手を離しても、点火していることを確認 してください。

#### 

点火のとき、火力調節つまみは標準バーナー は「強火」の方向に、強火力バーナーは中央 の位置に移動します。 (中火点火機能) 🖙 22ページ

#### お知らさ ------

◆火力調節つまみを速く操作すると、火が消 えたり、炎が一瞬大きくなる場合があります。

左右にゆっくりとスライドさせる

◆火力調節つまみをスライドさせ、鍋の大きさ

#### 不用意な点火を防ぐには (点火ロック)

幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、操作 ボタンをロックすることができます。点火ロック つまみは、左コンロ用と右コンロ・グリル用が左 右にあり、点火ロックつまみを左右に動かすこと により、解除/ロックができます。四 21 ページ

■ック (つまみが右)





#### 炒めもの、いりもの、 あぶりものをするときは

高温炒めモードに設定して調理してくださ い。 ほ 29ページ

安全機能がはたらく温度を一時的に高くし、 高温炒めモードに設定してから、最長60分 (最初に自動で弱火になってから約30分) 高温で調理できます。

#### 揚げものをするときは


温度設定モードで調理してください。 **☞ 27ページ** 

※温度設定モードを使わないと、天ぷら油 過熱防止機能がはたらき、調理中に自動 で火が消えることがあります。

ガス栓を閉める

## 火を消す

操作ボタンで火を消す。





調理が終わったら、ガス栓を閉める。



お願い

のおそれがあります。必ず機器が冷めてい

26

◆ 調理後は高温のため機器に触れるとやけど ることを確認してください。

#### お願い

必ず火が消えたことを確認してください。

25

基本の操作

Ó

の使いかた)

9

<RT63WHT-L> <RT63WHT-R>

敗 烖

쀖


₩

RN-TS2F-H6WWL RN-TS2F-H6WWR



# 揚げものをする (温度設定モード)


◆油の温度を一定に保ちながら、揚げものを調理できます。



※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

#### 点火後、 火力調節する


鍋の大きさに応じた火力にする。



- 温度設定モードを使う場合、調理に適した 油の量は 500ml ~ 1Lです。
- 温度設定モードを使わない場合は、必ず 200ml以上の調理油で行ってください。

# 温度設定する

最初は180℃に設定されます。



押すたびに、次のように切り替わります。





設定温度は調理中でも変更できます。

#### 



場げもの調理以外の火加減が難しい焼きもの調理も簡単に作れます。


#### 設定温度の目安

とりのから揚げ、ホットケーキ、ハンバーグ	160℃
天ぷら、コロッケ、焼きギョーザ、お好み焼き	180℃
クルトン、かきもち揚げ	200℃

鍋の種類・材質や厚さ、油の量などにより、 設定した温度と異なる場合があります。

温度設定は、天ぷら用鉄鋼での揚げもの調理時の 油の温度で、設定してあります。


◆温度設定スイッチを押し、「180℃」の温度設定ランプを点灯させ、そのまま約3秒押し続け ることで、10℃刻みの設定ができます。



#### 3 調理する




設定温度になると、ブザーでお知らせします。



#### お知らせ


• 調理中は自動で強火・弱火を繰り返して、 設定温度を保ちます。



●調理中に火が消えた場合は、設定温度が 取り消されます。再度操作 🏽 から行って

# 4 火を消す

操作ボタンで火を消す。



#### お願い

• 必ず火が消えたことを確認してください。

28

ŧ

9

敗 烖

쀖

₩

RN-TS2F-H6WWL RN-TS2F-H6WWR

<RT63WHT-L> <RT63WHT-R>

110800100660 110800100661

27


ものをする



# 炒めもの・いりものをする

●高温炒めモードを使用すれば、通常より高い温度で使用できます。 「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき消火機能」を一時的に解除します。


ごとくの中央にフライパンを置く



※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

点火後、高温炒めスイッチを押す

• ランプが点滅から点灯に変わり、ブザーが鳴るまで 3秒以上押す。



#### お願い

加熱したフライパンなどに少量の調理油し か入れない場合は、油の温度が急激に上が り、発火のおそれがありますので注意して ください。

・火が消えると、高温炒めモードは取り消さ れます。

-----

#### (高温炒めモード) [強火力バーナー]

オレンジが消える

#### こんなとき 高温炒めモード -----


2 火を消す

操作ボタンで火を消す。

●魚に火が小さくなったり、消えてしまう場合。 



温度センサーのはたらき



#### ①通常時

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいり ものなど比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きを したときに、強火・弱火を自動で調節したり、自 動で火を消したりします。

#### ②高温炒めモード設定時

高温炒めモードは温度センサーがまったくはたら かなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温 度まで調理できる機能です。高温炒めモードを使 用した場合でも、鍋の異常過熱を防ぐために、強火・ 弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりし ます。高温炒めモードに設定してから、最長 60 分 (最初に自動で弱火になってから約30分)で、自 動で火を消します。ただし、点火してからコンロ 消し忘れ消火機能の作動時間になった場合は、自 動で火を消します。

高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天 ぶら油過熱防止機能は、はたらきません。

トッププレートに落ちた油な

どが発火したり、機器の異常

過熱のおそれがあります。

■焼網は使用しない

の ij Ŏ を る

30

#### 

■あぶり調理をする場合は、温度センサーの真上は避ける

温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できずに 発火や途中消火、機器焼損の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサー 故障の原因になります。

0

焼網

必ず火が消えたことを確認してください。

■高温炒めモードで揚げもの調理を

調理油の温度が高くなり、発火するおそれ

しない

があります。

お願い

29

0

い

ij

ものをす

9

贤 烖


뻀

₩

RN-TS2F-H6WWL RN-TS2F-H6WWR

<RT63WHT-R> <RT63WHT-L>





敗 銰 삜 罡 ₩ RN-TS2F-H6WWL RN-TS2F-H6WWR <RT63WHT-L> <RT63WHT-R> 110800100660 110800100661



# ごはん・おかゆを炊く(炊飯

#### モード) [二年/1一十一]

#### おいしく炊くコツ

お米は正確にはかる。 180mlの計量カップを使うと便利です。



2 たっぷりの水で手早くとぐ。

はじめのとぎ水は、すぐに捨ててください。 ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようにするためです。

• 「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。 にごりがうすくなるまで、手早く洗ってください。



◆お米のとぎが足りない場合は、におい・黄ばみ・焦げの原因になります。

#### 1回で炊ける量

ごはん	1~5合
炊きこみごはん	1~4合
全がゆ	0.25~1 合
七分がゆ	0.25~0.5合

#### お米と水の量の目安

	お米の量	小の璽				
	の木の重		おかゆ			
容量	合数(重量)	ごはん	全がゆ	七分がゆ		
45ml	0.25合(約 38g)	_	360ml	470ml		
90ml	0.5 合(約 75g)		540ml	630ml		
180ml	1 合(約150g)	300ml	900ml	_		
270ml	1.5 合(約225g)	390ml	-	-		
360ml	2 合(約300g)	480ml				
450ml	2.5 合(約375g)	580ml	_	_		
540ml	3 合(約450g)	670ml	-	-		
720ml	4 合(約600g)	930ml	_	_		
900ml	5 合(約750g)	1130ml	_	_		

#### お願い

- 水の量は目安です。お好みに応 じて加減してください。
- •炊きこみごはんの場合は、ごは んに比べ約1割増の水の量(調 味料・だしを含む) にしてくだ さい。

#### お米を水に浸す時間

	お米の種類	水に漫	す時間	
	の水の角黒根	春~夏	秋~冬	
	白米			
	無洗米	30分以上	60分以上	
-0	発芽玄米			
ぼ	胚芽精米			
ſυ	雑穀米	60分以上	90分以上	
ı	古米	00万以工	907141	
	麦ごはん			
お	かゆ	0~	30分	

#### פו<u>עאיאעט</u>

- ◆ 洗米した後、必ず30 分以上水に浸してから炊飯
- 洗米してすぐのお米を炊飯すると、ごはんが硬くな ります。
- ●一度水に浸したお米は、砕けやすくなります。砕け米 が混じったり、お米をとぎ足りない場合は、におい、 黄ばみ、炊飯がうまくできない原因になります。

#### 無洗米を炊くときのコツ

1、2度すすぐ。

にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿し、生炊きの原因になります。

- ◆十分に水に浸す。
- 水の量を3%程多くする。

または無洗米専用計量カップを使ってください。

よくかき混ぜて気泡を飛ばす。

表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。

#### 炊飯モードに適した鍋

おいしく炊くために、炊飯モードに適した鍋を選びましょう。

※炊飯専用かま、炊飯専用鍋も別売しています。 ☞ 55ページ



ふたが重く、鋼本体に落とし込むような形になっているもの - ふたと綱にすき間がないもの

| | 鋼の縁が高いもの

銅は深いもの - 鋼底が平らなもの

炊飯鍋の選びかた

	鍋の種類		ごはん	おかゆ	炊飯量・ボイント
別売の 炊飯専用 かま	RTR-03E	(G	0	0	白米3合、全がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
別売の	RTR-300D1		0	0	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
炊飯専用鍋 RTR-500D			0	0	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん4合
アルミの鋼		* 0	* 0	薄手(2mm以下)の場合は焦げつきやすくなります。	
ホーロー、ステンレスの鋼		* 0	* 0	白米は焦げる場合があります。 薄手(2.5mm以下)のステンレスの鍋の場合は 焦げつきやすくなります。	
±鋼		×	* 0	おかゆ以外は炊けません。	
ガラス鋼 圧力鋼・多層鋼		×	×	うまく炊けないので使用しないでください。	

○ : 遊しています ※ : 適していません(温度を正しく検知できません。)

※ふたに蒸気穴がない場合や鍋の材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場合が あります。このような場合は、別売の炊飯専用かま、炊飯専用鍋をお使いください。🖙 55 ページ

34

ごはん・

おかゆを炊く

9

贤 烖

쀖

眦

RN-TS2F-H6WWL RN-TS2F-H6WWR


<RT63WHT-L> <RT63WHT-R>

110800100660 110800100661

33

おかゆを炊く





贤 烖 뻀 罡 ₩ RN-TS2F-H6WWL <RT63WHT-R> <RT63WHT-L> 110800100660 110800100661




# グリルの取り扱いと準備






紙や梱包部材 が入っていな いか確認する



#### グリルの取り出し

1 グリルとびらをゆっくりと止まるところ まで水平に引き出す。 (グリルとびらだけが下がります)



2 グリルを持ち上げて取り出す。



3 グリルとびらを両手でしっかりと持ち、 ゆっくりと持ち運ぶ。



- グリルとびらを完全に引き出す前に持ち上げ たり、下げながら引き出すと、グリル皿に傷が ついて、表面に施されたクリアコートがはが れる原因になります。
- グリルとびらを持ち上げながら引き出すと 止まらずにはずれてしまいます。 グリルとびらやグリル回受けをはずす場合は

#### グリルを初めて使うときは

1 グリル焼網を取り出す。

グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか 確認して、すべて取り除いてください。

2 約5分間空焼きをする。

部品に付着している加工油を焼き切ります。 火力は上火「強」・下火「強」で行ってください。 グリルの操作については 🖙 39 ページをご覧 ください。

#### お願い

- グリル排気□や排気□以外からも煙が出ます が、異常ではありません。
- 空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたら き、自動で火が消える場合があります。(「02」と [• 5] を交互に表示します。) この場合、操作 ボタンを押して消火の状態に戻し、5分程度 待ってから、再度点火操作をしてください。



3 ガス栓を閉める。

#### 魚を上手に焼くために

#### 1 下ごしらえをする。

- ◆冷凍の魚は、しっかり解凍します。
- ◆冷蔵の魚は、常温でしばらくおきます。
- 生魚は水洗いした後、水気をよくふき取ります。
- みそ漬けやかす漬けの魚は、「みそ」や「かす」 をよくふき取ります。

2 グリル焼網に油を 薄く塗る。

ひと手間かけることで、 くっつきにくくなります。



- 3 約1~2分間、空焼き(予熱)をする。
  - 魚(食材)がグリル焼網にくっつきにくくな り、焼きあがり後、取り出しやすくなります。

- 塩をつけると、身がしまって身くずれしにく くなります。
- ◆さばやいわしなど背の青い魚は脂分が多いの で、多めに塩をして時間をおき、身をしめま す。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短 めにします。
- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩を ふります。
- 魚の重量の約2%程度の塩をつけます。身の 厚いところには厚く、薄いところには薄くつ けます。
- 尾やひれは特に焦げやす いので、多めに塩をつけ てください。また、アルミ はくで包んでおくと、焦 げかたが少なくなります。
- ●包丁目(飾り包丁)を入 れると、火の通りがよく なり、皮が破れることに とり よる脂の飛び散りも少な くすることができます。





4 魚(食材)を置く。

※FDのところが上手に焼けます。

#### 丸身の置きかた

ー 魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと尾の焦げは少な くなります。 2匹の場合









3匹以上の場合



なくなります。

切身の置きかた



皮側を上向きに、切身の薄い部分はグリル

焼網の外周部にくるように置くと焦げは少

Ú の取 扱 Űì と準備

グリル焼網、グリル皿は消耗部品です。ご使用状態や経年変化などにより、グリル焼網は魚がくっつき やすくなったり、フッ素コートがはがれる場合があります。また、グリル皿はクリアコートの劣化やはが れにより汚れが落ちにくくなる場合があります。どちらも交換部品(有料)として準備しておりますので、 取り替えの際は、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。

\_\_\_\_\_\_

69745ページをご覧ください。

38

9

贤 烖

뻀

眦

RN-TS2F-H6WWL

<RT63WHT-R> <RT63WHT-L>

110800100660 110800100661

37


ij

と準



# グリルの使いかた

●設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。










操作ボタンで点火する。



ΞÚ

ル

の使

U

必ず手を離しても、点火していることを確認 してください。

◆ 点火すると自動でグリルタイ マーがスタートします。




- 最初は「9」(9分)が表示されます。
- グリル庫内の温度が高いときは、「6分) が表示されます。

#### お知らは ------

点火のとき、上火の火力調節つまみは「強火」 の方向に移動します。

グリルタイマーセットスイッチ (+/-) を押す。



- ●1分刻みで1~15分(最長)に設定できます。
- グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は 1~10分 (最長) となります。

## - 杉 ワンポイント

- 設定時間は調理中でも変更できます。
- 焼き時間の目安は付属のクックブックをご覧 ください。

#### お願い

- 調理物の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱防止センサー がはたらく前に発火するおそれがあります。機器から離れないように し、焼き過ぎに注意してください。
- 例)めざしやうるめなどの小魚、干し物や薫製、脂分の多いにしん。 塩さば、とり肉など。
- 焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- ◆つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火 でゆっくりと焼いてください。
- グリル庫内が高温になるとグリル過熱防止センサーがはたらき、自動 で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、 グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。
- グリル回は急に冷やさないでください。使用直後にグリル回に水をか けると変形することがあります。冷めてからお手入れしてください。




はしをグリル焼網と 平行に入れると、グ リル焼網に付着した 魚がはがしやすくな ります。



## 火力調節する

火力は、上火・下火それぞれ別々に調節できます。



上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏

の焼き色が同じにならないことがあります。

焼き色を見ながら、上火・下火の火力調節

お願い

をしてください。

#### 設定時間終了 30秒前にお知らせ

30秒前にブザーでお知らせします。



設定時間がくると、 自動で火が消える

設定時間がくると、ブザーでお知らせします。



操作ボタンを戻す

操作ボタンを押して消火の状態にする。



お知らせ

操作ボタンを消火の状態にしないときは、グリル タイマー表示部[0] は、約10秒後に消灯します。

40

/リルの使

39

9

贤 烖

뻀 罡

₩

RN-TS2F-H6WWL

<RT63WHT-R> <RT63WHT-L>

日常点検とお手入れの道具

# 日常点検とお手入れの道具

- ◆ ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただく ために、年 1 回程度の定期点検(有料)をおすすめします。
- 煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、 機器の故障や寿命が短くなるおそれがあるので、点検(有料)をおすすめします。※定期点検については、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスまでお問い合わせください。

#### 日常点検をしましょう

#### ■部品が正しく取り付けられていますか?

●パーナーキャップ、ごとく、グリル排気ロカパーなどは正しく取り付けた状態でお使いください。 ☞ 16・17 ページ

#### ■つまり、たまり、汚れはありませんか?

- ●バーナーキャップの炎口や立消え安全装置(炎検知部)、電極(点火プラグ)が煮こぼれなどでつまったり、汚れたりしていませんか。 ☞ 44ページ
- ●グリル皿に脂がたまったり、グリル庫内が脂で汚れていませんか。 © 45ページ
- ●ガス用ゴム管は傷んでいませんか。古くなったガス用ゴム管は新しいガス用ゴム管に交換してください。 ☞ 17ページ

#### お手入れの道具と洗剤について





#### お願い


- 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んでお使いください。また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

#### お手入れの手順

- 1.機器が冷めていることを確認する。
- 2. ガス栓を閉める。
- 3. 操作ボタンをロックする。 🕼 26ページ
- 4. 手袋をはめてお手入れを開始する。

#### 取りはずして洗える部品

枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。 ※その他の部分は取りはずしできません。



41

9

取扱

뻀

眦

RN-TS2F-H6WWR

<RT63WHT-L>

# お手入れのしかた(コンロ)

43

30分程加熱する。

2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。

#### お手入れのしかた (コンロ) お手入れは、 機器が冷め、ガス栓を閉め、手袋をしてから ●汚れたらそのつど、きれいにお手入れしてください。 ※各部品の取り付けについては、20016ページをご覧ください。 ●手袋をしてお手入れをしてください。 ●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、 乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。 お願い ●硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外 の洗剤を使用しないでください。塗装のはがれ・変色・シミ・傷 機器表面・操作部 さびなどの原因になります。68/41ページ ● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、 乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。 トップブレート ※機器内部に洗剤が入らないようにして === ● お手入れのときはごとく、グリル排気口 2 電子部品に付着して、作動不良や腐食 カバーなどの部品を取りはずし、安定し などの機器故障の原因になります。 た状態で行ってください。 ● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾 いた布で洗剤や水気をふき取ります。 汚れがこびりついたとき バーナー部 1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせて ● やわらかい布で汚れをふき取り、乾いた布で仕上げます。 おく。 2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布でふき取る。 バーナーキャップ 立消え安全装置・電極 それでも汚れが取れないとき ●歯ブラシなどでお手入れします。 ◆ 洗剤を含ませた布で汚 れをふき取り、乾いた 1. ホーロー面に細かい傷が付きますが、メラミンフォームスポンジに 水を含ませ、こすり取る。それでも取れないときは、金属たわし 布で洗剤や水気をふき に水を含ませてこすり取る。細かい傷に黒ずみが付いたときは、 取ります。 やわらかいスポンジたわしにクリームクレンザーをつけ、こすり取る ※バーナーキャップは分解できません。 2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる ※塩分が付着している場合は、水洗いしてください。 お願い ※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから取 ※電極(点火プラグ)の先端はとがっていますので、 ◆トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼り付けてあ り付けてください。 けがなどに注意してください。 ります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上 炎口が目づまりしていたら げの販売店、またはもよりの東京ガスに連絡してラベルを再購 入し、貼り替えてください。 ● 歯ブラシなどで汚れ 温度センサー •トッププレートは固定されていますので、絶対にはずさないでく を取り除きます。 ●片手を添え、水を含ませて硬くしぼった布 ださい。部品の破損や機器が故障する原因になります。 で、頭部と側面の汚れをふき取ります。 ごとく・グリル排気口カバー ※目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原 因になります。 ◆洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。 ※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れ ●汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。 を取り除いてください。 それでも汚れが取れないとき バーナー本体 ※強い力を加えると温度センサーが傾いて、鍋底 煮洗いするとさらに汚れを落しやすくなります。 ● 表面は、やわらかい布 バーナー本体 に密着しないことがあります。また、温度セン 1. 水を入れた大きな鍋にごとくやグリル排気口カバーを入れ、 サーを無理に回転させないでください。故障の でふき取ります。

手

'n

0

か

た(コ

44

原因になります。

9

取扱

뻀

罡

眦

RN-TS2F-H6WWL

<RT63WHT-L>

- ●ご使用のつど、きれいにお手入れしてください。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- ●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布で ふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

#### お願い


硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。
 塗装のはがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。

#### グリルとびら・グリル皿受け

- ◆洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
  ※水気が残っていると、さびなどの原因になります。
- ●汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

#### 取りはずしかた


押さえバネを①の方向に下げる。
 グリルとびらを②の方向にたおす。



※押さえバネは変形させないでください。 変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります。

#### 取り付けかた

- 1. グリルとびらの角穴にグリル皿受けのツメ 2カ所をはめ込む。 (①)
- 2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
- 2. クリルとしらを図の方向に回転させる。 3. 押さえバネがブリル皿受けに確実にはまって




#### グリル皿・グリル焼網

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ●汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
  ※グリル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。

#### グリル庫内(側壁・底部)

- ●洗剤を含ませた布でお手入れできる部分の汚れをふき 取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ※燃焼部(上火バーナー: 天井/下火バーナー: 右図指示 位置)には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良 の原因になります。
- ※グリル庫内の天井部には、立消え安全装置(淡検知部)と電極(点火プラグ)、奥の整部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けてありますので、触らないでください。 正しくはたらかなくなるおそれがあります。




# よくあるご質問 (Q&A)

#### 特に多いご質問をまとめました

#### **1** 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする


⇒温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節しながら、 高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。☞ 30・47ページ



安全機能が はたらいて、コンロが自動で 火力調節しています

#### [2] 高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

⇒ 高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節します。高温炒めモードに設定し、最初に自動で弱火になってから約30分で、自動で火を消します。故障ではありません。☞ 30・47ページ



※高温になり週ぎたときも自動で火を消します。

※高温炒めモードに設定してから、最長60分で自動で火を消します。

#### 3 操作ボタンを押しても点火しなかったり、使用中に消火したりする

⇒ 乾電池が消耗しています。 乾電池が消耗しているときは点火しなかったり、使用中に消火する場合があります。 新しい単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2個と交換してください。 ほぎ19ページ

電池交換サインの表示がないまま動作しなくなった場合も、一度<mark>乾電池を交換してから動作を確認してください。</mark>

乾電池交換の目安は約1年です。

※未使用の乾電池でも長期間保管している場合は、自然放電により交換時期が短くなっていることがあります。



よくあるご質問(Q&△

45

Ō

か

3

ĺ)

46

0

取扱

뻀

眦

RN-TS2F-H6WWR

<RT63WHT-L>

<b>大人</b> 切?	るご質問 (Q&A)			(5)	
ご質問	こうしてください	参照ページ	ご質問	こうしてください	参照ペー
	ガス栓を閉めていると、点火できません。 全開にしてご使用ください。	25		換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。	
	バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火しない場合があります。 お手入れしてください。	ঠ 44		使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャップに触れて赤くなることがありますが、 異常ではありません。	12
	電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)、バーナキャップがぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合があります。			風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり、色が赤くなったりします。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	12
点火しない	お手入れしてください。  バーナーキャップが正しく取り付けられていないと点: しない場合があります。	火 16		加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより 炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	_
	正しく取り付けてください。 長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際な は、点火に時間がかかったり、点火しないことがあります 点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単13	T.	がの状態 (燃えかた、色)が おかしい	グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナトリウム)などにより炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	
		26		火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる 場合があります。 異常ではありません。	_
	乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	10 19		消火後も数秒間コンロバーナー炎口に小さな炎が残ることがあります。	
	電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単1 アルカリ乾電池 (1.5V) 2個と交換してください。	形 19		パーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	
	鍋やフライパンの温度が約250℃になると、安全機能 はたらき、自動で火力調節します。この状態が約30억 続くと自動で火を消します。			複数のパーナーを同時に使用すると、炎がゆらぐことが あります。 異常ではありません。	_
調理中に	高温炒めモードを使用すると、さらに高温で調理ができます。(強火力バーナー)	*		焦げつき消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなり	21
火力が変わったり 火が消えたりする	★鍋や耐熱ガラス鍋、圧力鍋を使用すると、まれに焦りつき消火機能がはたらき、火が消えることがあります。 再点火してください。 また、高温炒めモードを使用してください。	20 · 21	鍋底がひどく 焦げついて	ます。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。 温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋 底から離れていませんか?	20 - 44
	(強火力パーナー)	64	火が消えた	このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。	20 4.
	コンロは約2時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を消します。	21		鋼底にこんぶや竹皮などを敷くと焦げつきがひどくなる 場合があります。 ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理して	21
高温炒めモードに 設定しても火力が 変わったり 火が消えたりする	高温炒めモード設定中は約 290℃になると、異常過熱防止するために、火力を自動で強火・弱火にします。さらに温度が高くなると自動で火を消します。	30	焼網が使えない	ください。  焼きなすやもちはグリルで調理してください。  ブリルに入らない大きななすやパブリカなどは、フォー	
炎の状態	パーナーの炎口が汚れや水滴で目づまりしていると、正行に燃焼しない場合があります。お手入れしてください。	常 44	Wildy EV 1940	クや金串に刺し、高温炒めモードを使用して、コンロ上で あぶり調理をしてください。(強火力バーナー)	
(燃えかた、色)が おかしい	▶ バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し 正しく取り付けてください。	^ 16			

受 烖 ء 品 書 RN-TS2F-H6WWL 〈RT63WHT-L〉 110800100660 110800100661 9

	よくある	うご質問 (Q&A)			(D.	
	ご質問	こうしてください	参照ページ	ご質問	こうしてください	参照ページ
	揚げものが	鋼の形状や材質、油の量によっては、油の温度が設定温度 より高めになったり、低めになったりする場合があります。 設定温度を加減してお使いください。	20 · 27 28		おかゆに調味料を入れる場合は、炊飯終了後に入れてください。炊飯前に入れると、表面に膜ができ、うまく炊けない場合があります。	36
	うまくできない	■ 温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。	20 · 44	ごはん、おかゆが うまく炊けない	油ガードを取り除いてください。	36
4					必ず30分以上、水に浸してから炊いてください。洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。	33 · 34
		やかんや鍋の形状・材質や水の屋によって、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。		途中で誤って、	もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で再点火した場合は、鍋底のお米が焦げる場合が	35 · 36
	お湯がわかない、	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。	20 · 44	炊 飯 モ 上	を見ながら、弱火で炊いてください。)	
	40.0004.04.1.1.0001.1.00	▶ 加熱中に鍋を動かしたり水をかき混ぜたりすると、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。		F	必ず30分以上、水に浸してから炊いてください。洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。 よくかき混ぜて、1、2度すすいで洗い流してください。	33 · 34
	\$	ー度わかした温かいお湯は、湯わかしモードで正しく検 知できない場合があります。	32	無洗米がうまく炊け ない	・ でんぷん質が底に沈殿したり、お米の表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。	34
		湯わかしモードお知らせ時間を設定変更していませんか?	24		無洗米専用計量カップを使用してください。使用していない場合は、水の量を3%程度多くしてください。	34
_	ふきこぼれる	<ul><li>水を入れすぎていませんか?</li><li>やかんや鍋の大きさに応じた水の量(目安は最大容量の6~7割)にしてください。</li></ul>	31	おかゆがいきこぼれる	鍋によってふきこぼれる場合があります。 ふたをずらしたり、持ち上げたりするとふきこぼれしに くくなります。	36
		風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっているとうまく炊けません。 災に風が当たらないようにして使用してください。	12		ガス栓を閉めていると、点火できません。 全開にしてご使用ください。	37
- Fm/m-		炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。	_		グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止セン サーがはたらいて点火できません。	22
Q.		炊飯モードに適した鍋を使用してください。	34		操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	22
火食	で ごはん、おかゆが うまく炊けない	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。	20 · 44	グ リ 点火しない	黒犬操作を繰り返しても黒犬しない場合は、利しい卑が	
	8	ごはんモードを設定変更していませんか?	24		アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。	
		ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5分程度むらしを追加してください。			点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。	26
		炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。	-		<b>乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。</b>	19
		おかゆを炊く場合は、途中でかき混ぜないでください。かき 混ぜると、焦げやすく、粘りが出て、風味が悪くなります。	36		電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単1形 アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	19

烖 ء 品 書 RN-TS2F-H6WWL 〈RT63WHT-L〉 110800100660 110800100661 9

受

20   20   20   20   20   20   20   20		よくある	て質問 (Q&A)				(つ:	3 (2)
開始ではフナーがよたらく場合があります。		ご質問	冷凍の魚は完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、			ブザーが約8秒間	部品が故障しています。	
プリルというと概念と表していない。			魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。 みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」		普	ブザーが1分ごとに	コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能です。 操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが鳴ります。	22
### (使用中に消火する ) プリル権内が高温になるとグリル通視的止センサーがは、たらき、自動で火が消える場合があります。 プリル連内 が冷めるまで 5分程度できていた。 (使用でとが対しることがあります。 プリル連内 が冷めるまで 5分程度できていた。 (使用でとが対します。 アリル様気口やコンロ部から 使わられが出ることがあります。 アリルはあいたり、配面の金 37 異常ではありません。 ことくの年端は、炭が当たりにはないことくなどは消耗部品です。 アリルは多にもので、異常ではあります。 一 では、からを強力にあります。 アリルとりらを確実に関めてください。			グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通ら	-		他のパーナー	他のパーナーも同時にパチパチする構造です。	
プリル排気口やコンロ部から 煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金 37 扇部品に残った加工油によるもので、異常ではありません。 クリルは繋がられていたり、脂の多い魚などを増いた場合は、煙が多く発生しますので、グリル排気 ロリ外からも煙が出る場合があります。		グリル使用中に消火する	たらき、自動で火が消える場合があります。グリル庫内	22		操作ボタンから 手を放しても	続きます。	
プリルを明らに発した。			やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金	37			異常ではありません。ごとくなどは消耗部品です。	
別まっていないとすき関から煙やにおいが出ることがあります。   タヤかなくなったりする場合がありますが、性能に問題		コンロ部から	を焼いた場合は、煙が多く発生しますので、グリル排気 ロ以外からも煙が出る場合があります。	_		バーナーキャップ・ グリル排気□カバー	台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	41
プリル使用中に 「ボッボッ」という 音がする	ょ	コンロ消火後に	閉まっていないとすき間から煙やにおいが出ることがあります。 ガスが燃え尽きる際に発生する音です。		その		ッヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題はありません。 お客様にて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早	_
グリル使用中に 「ボッボッ」という	、あるご質韻	点火後や消火後に	加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。		他		グリルからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1カ所のみコンロを使っている場合でも、使っ	
プリル使用中に   「ボッボッ」という   一	<sup>□</sup> (Q&A)	「シャー」という					ことがあります。   グリル使用中や使用直後は、トッププレートに触らない	11
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		■ 「ポッポッ」という   ▶	ではありません。			ふくらむ	異常ではありません。冷めると元の状態に戻ります。   火力調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないよ	_
		<b>■</b>   [ピピッ] と   <b>■</b>	- 最初に弱火になったときにブザーが鳴ります。	22			異常ではありません。 	10. 16
51	51							

受 烖 ء 品 書 RN-TS2F-H6WWL 〈RT63WHT-L〉 書 RN-TS2F-H6WWR 〈RT63WHT-R〉 110800100660 110800100661 2

	表	示	ブザー音	内容	原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
	0		ピー1回 (約2秒)	グリルタイマー終了	設定した時間がたち、自動で火が消 えました。	<ul><li>操作ボタンを押して戻してください。</li></ul>	39 · 40
		- 1	년-3回	コンロ消し忘れ消火機能作動コンロ消し忘れ消火機能作動	使用開始から約2時間または設定した 時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。 ● 続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	21
	00 ↔	- 3	년— 3 回	高温炒めモード終了	高温炒めモードに設定してから60 分または、最初に自動で弱火になっ てから約30分がたち、自動で火が消 えました。	◆操作ボタンを押して戻してください。	29 · 30
02 ←→ 11 ←→ 12 ←→	02 ←→	- 13	년 <b>~</b> 5 🗈	天ぶら油過熱防止機能作動 焦げつき消火機能作動	調理油の過熱・無げつき・消し忘れ による過熱・空炊きなど	よくあるご質問(Q&A)「關理中に火力が変わったり、火が消えたりする」「鍋底がひどく無げついて火が消えた」を確認してください。     やけどに注意して再点火を行ってください。     天がら沿過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消えることがあります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	21 · 47 48
	-5	ピー3回	グリル過熱防止センサーの作動	グリルの空焼き・消し忘れ・連続し て使用した場合・少ない食材など	グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合 (温度センサーが高温のままの状態) は、点火しても手を離すと火が消えることがあります。 操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、再点火を行ってください。	22 · 50	
	11 ←→	- 135 - 135	ピ−3回 ピ−3回	点火時に着火しなかった 立消え安全装置の作動	炎のふき消え・煮こぼれした場合・ 点火しなかった場合など	・よくあるご質問(Q&A)「点火しない」「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」「炎の状態(燃えかた、色)があかしい」を確認してください。	21 · 47 48 · 50
	14 ↔	- 13	년-5回	温度センサー過熱防止機能作動	過熱防止機能が作動したなどの異常 を検知しました。	<ul> <li>周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。</li> <li>操作ボタンを押して戻してください。</li> <li>使用する場合は、冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。</li> </ul>	47
	24 ↔→	- 3	ピー1回 (約8秒)	高温炒めスイッチ故障		2010	
	31 ←→	- 1 3	ピー1回 (約8秒)	温度センサーの故障			
	32. 33 ↔	-5	ピー1回 (約8秒)	グリル過熱防止センサーの故障	部品が故障しています。	がス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの 東京ガスにご連絡ください。	57
	53 70.71.72 <sup>↔</sup>	- 135	ピー1回 (約8秒)	電子部品の故障			
	▶ (電池交換サイン)	〈点灯〉	ピー3回	電池交換のお知らせ	乾電池が消耗しました。	●新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	19
	おかゆ (あおか (をごはん では) ごはんモード おかゆモ	b 〈点滅〉	ピー1回 (約2秒)	炊飯モード (ごはん・おかゆ) 終了	炊飯モードで炊きあがり自動で火が 消えました。	<ul><li>◆操作ボタンを押して戻してください。</li></ul>	35 · 36
	、・ ・ 連進わかし	〈点滅〉	ピー1回 (約2秒)	湯わかしモード終了	沸とうして、約5分後に自動で火が 消えました。	◆操作ボタンを押して戻してください。	31 · 32

受 烖 ء 品 書 RN-TS2F-H6WWL 〈RT63WHT-L〉 110800100660 110800100661 2

# 別売品のご紹介

# 別売品のご紹介

	部品	名・品名	型番	
	炊飯専用かま	(3 合炊き)	RTR-03E	9
	炊飯専用鍋	(3 合炊き)	RTR-300D1	عی ه
別	(八取号) 川崎	(5 合炊き)	RTR-500D	
売品	クッキングプレート		RCP-65V	8
	防熱板 ①	550×600mm	RB-60B	
	防熱板 ②	550×550mm	RB-55S	   詳しくは @F 15 ページをご覧
li	防熱板 ③	600×550mm	RB-60T	詳しくは 90 13 ハーン 佐に見しください。
	防熱板 ④	150×550mm	RB-15T	V/CC016
U	防熱板 ⑤	150×500mm	RB-50S	J

- ◆仕様は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●単1形アルカリ乾電池 (1.5V) は、もよりの電気店などでお買い求めください。

#### お願い

- •別売品については、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。
- 防熱板については、この別売の指定の防熱板を必ずご使用ください。

# 長期間使用しない場合/仕様・寸法図

#### 長期間使用しない場合

- ●お部屋のガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからコンセント継手 をはずす。)
- ●ガス通路部に、ほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続□には、必ずキャップをして
- ●軌電池をはずしてください。 (G) 19 ページ
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

#### 仕様・寸法図

#### 仕 様

Si S	RN-TS2F-H6WWL	RN-TS2F-H6WWR				
型式の呼び	RT63WHT-L	RT63WHT-R				
型式名	RT63	WHT				
種 類	ガステ	<b>-</b> ブル				
魚 火 方 法	連続放電	<b>『</b> 点火式				
外形寸法	高さ218.5mm×幅596mm×奥行471mr	m (パネル前面からホースエンドまで)				
質量(主体)	14.1	0 kg				
安全機能		5火機能 • 点火ロック N防止センサー				
<b>a</b> ji	DC3.0V (単1形アルカリ乾電池 (1.5V) ×2個)					
付 爛 品	単1形アルカリ乾電池 (1.5V) ×2個、	取扱説明書 (保証書付)、クックブック				


ps ps +4 -7 [		1 時間当たり	のガス消費量		
###774 7 L	個月	リガス消ぎ	9 10	金点火砖	ガス接続
	強火力パーナー	標準パーナー	プリル	ガス消費量	
都 市 13 A	4.20kW	2.97kW	1.88kW	8.60kW	内径 9.5 mm
ガス用   12 A	3.91kW	2.77kW	1.75kW	8.01 kW	ガス用ゴム管

(本仕様は改良のため、お知らせせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)

#### 寸法図

១១

344 555 (ゴム足ピッチ・前後共)



図は左コンロが強火力バーナーの機器です。

55

56

長期間使用しない場合

仕様

寸法図

110800100660 110800100661

敗 銰

滤

₩

RN-TS2F-H6WWL

<RT63WHT-L>
 <RT63WHT-R>

# アフターサービス/廃棄するときは

#### アフターサービス

修理を依頼されるときは	「よくあるご質問 (Q&A)」「ブザーが鳴って、こんな表示が出たら」 (®尹 46 ~ 54 ページ) の項をご確認いただいて適らない場合、あるいはよくわからない場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの「東京ガス」にご相談ください。 修理依頼の際は、次のことをお知らせください。 (1) お名前・ご住所・電話番号・道順 (付近の目印等) (2) 品名 RN-TS2F-H6WWL 機器コード・・11-080-01-00660 RN-TS2F-H6WWR 機器コード・・11-080-01-00661 (品名・機器コード表示位置確認 (愛 3 ページ) (3) 現象・・・できるだけくわしく (4) 訪問ご希望日
保証について	取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。必ず「販売店、お買い上げ日」などの記入をお確かめいただき、保証内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できるときは、有料で修理いたします。(保証期間は、お買い上げ日から1年間です。ただし、一般家庭以外で使用される場合は除きます)
補修用性能部品の保有期間について	補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後 5 年間となっています。(補修 用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)
転居されるとき	ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。ガスの種類(ガスグル 一力 が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となります ので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご拍談 ください。この場合、保証期間内でも、調整・改造に要する費用は有料となります。
アフターサービスなどに ついてわからないとき	お買い上げの販売店、またはもよりの「東京ガス」にご連絡ください。 別添の共通お問い合わせ先を参照してください。

#### 廃棄するときは

#### お願い

●機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。
 もし、お客様で旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理を行ってください。

# MEMO

砹 記 珊 RN-TS2F-H6WWL RN-TS2F-H6WWR <RT63WHT-L>
<RT63WHT-R> 110800100660 110800100661

政

57

-サービス/廃棄するときは


9

ク હ ク Ţ હ

ク

# N





CONTENTS

●焼き魚の火力と時間の目安 -●手動調理メニュー ー



#### ●グリル皿に水を入れないで使用してください。

●グリルの使用方法は機器付属の取扱説明書をよくお読みいただき安全に正しくお使いください。



78W7GR-73X01(00) XG-17 © 0P000005221440

# ルを上手にお使いいただくために

- ●グリルを続けて使用する場合は、そのつどグリル皿にたまった脂などを取り除いてください。 また使用後も必ずお手入れをしてください。
- ●この機器はグリル皿に水を入れる必要がないタイプです。水を入れないでご使用ください。
- ●脂の出る料理にはグリル焼網の上や下にアルミはくを敷かないでください。
- アルミはくの上に脂がたまり発火する原因になります。 ※記載の加熱時間は目安です。材料の大きさや、脂ののり具合により、焼きあがり (焼き色)が異なることがありますので、様子を見ながら加熱してください。


#### 魚の焼き方の手順

#### 魚の下準備

- ●冷凍の魚はしっかり解凍してください。
- ●生魚は水洗いした後、水気をよくふき取ります。
- ●みそ漬けやかす漬けの魚はみそやかすをよくふき取ります。

#### 塩をふるタイミングは

- ◎さばやいわしなど脂肪分が多い背の青い魚は 多めに塩をして、時間をおく。
- ●白身魚は少なめに塩をふり、時間を短めにおく。
- ◎川魚やいか、えび、貝などは焼く直前に塩をふる。




魚を置く位置


魚は頭が奥に、尾が手前になるように置きます。 **翻印のところが上手に焼けます。** 

2匹焼く場合



1匹焼く場合





3匹以上焼く場合

アルミはく





皮側を上向きに、切身の薄い部分は外周部にくるように 置くと焦げは少なくなります。











細長い切身の場合

# 焼き魚の火力と 時間の目安

表の時間は予熱なしの時間です。予熱する場合は1~2分程度短くしてください。 自動調理(オートメニューモード)は、予熱しないでください。

料理名	分量 (1匹・一切あたりの重量)	手動調理(マニュアルモード)		自動調理(オートメニューモード)		
		焼き時間目安	火力 (上火一下火)	オートメニュー	焼き 加減	
あじの塩焼き	4匹(約150g)	約13分	強 - 強	姿焼	強め(強)	
	2匹(約150g)	約10分	強一強	姿焼	標準(中)	
いわしの塩焼き	5匹(約80g)	約12分	圖 — 圖	姿焼	標準(中)	
	2匹(約80g)	約8分				
さんまの塩焼き	4匹(約150g)	約11分	3 一 3	姿焼	標準(中)	
	2匹(約150g)	約9分				
さばの塩焼き	6切(約80g)	約8分	圖一圖	切身	標準(中)	
	2切(約80g)	約7分				
さわらの塩焼き	6切(約80g)	約9分	圖 - 圖	切身	強め(強)	
	2切(約80g)	約8分				
さけの切身	4切(約90g)	約9分	國一國	切身	標準(中)	
	2切(約90g)	約8分				
ぶりの照り焼き	5切(約100g)	約7分	強一強	切身	弱め(弱)	
	2切(約100g)	約6分				
あじのひらき	2枚(約130g)	約9分	強一強	干物	標準(中)	
ししゃもなど	約10匹(10匹で約180g)	約6分	強一強	干物	弱め(弱)	
赤魚のかす漬け	2切(約180g)	約11分	66 — 60			
みりん干し(かわはぎなど)		約6分	強一強	オート不可		
みりん干し(いわしなど)*2		予熱約3分·焼き約1分	強一強			
さばのみりん漬け※3		約5分	強一關			
さばのみそ漬け*3		約8分	30 - SS			

- ※1機種によっては、オートメニューモードがない場合があります。 ※2 小さいみりん干しは予熱してから焼くと上手に焼けます。
- ※3 皮を下側、身を上側にしてグリル焼網の上に置いてください。
- ●グリル使用中は機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。
- ●魚の身に浅く包丁目(飾り包丁)を入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。

#### 火加減のポイント

●このグリルは両面焼きです。基本的に裏返す必要はありませんが、同じ材料でも大きさや脂の量によって、表と裏の焼き色が多少異な る場合があります。お好みの焼き色に合わせて、上火・下火、それぞれ強・弱の火力調節をしてください。



塩焼き、干物、素焼きなどの場合 上火 強 一下火 強



たれをつけて焼くつけ焼き、 照り焼きなど焦げやすい場合 (うなぎのかば焼きなど)

上火 弱 一下火 弱



9

ケ ૯ ケ

Ų


હ

ク

RN-TS2F-H6WWL

<RT63WHT-L> <RT63WHT-R>

# 手動調理メニュー



#### とり肉の塩焼き

#### 上火 弱 一下火 強

とりもも肉又はむね肉(1枚約150g) - つ約 適宜

€しの肉は切り込みを入れて、厚さを均一にしま す。

❷皮にはフォークで穴をあけ、塩、こしょうをふり ます。

⋒グリル焼網の真ん中に皮が上になるように のせ、〈上火:弱、下火:強〉で約11分焼きま



#### ローストビーフ

#### 上火 強 一下火 強

こしょう-

アルミはく

▼ アルミはくに包んで

約15分 牛ももかたまり肉 - 小さじ1/2


∰ 牛もも肉に塩、こしょうをまんべんなくふって 手ですりこみ、室温に30分程度置きます。 @①をグリル焼網の真ん中に置き、〈上火:強、

下火:強〉で約8~9分焼きます。 ❸ 焼きあがったら、グリルから取り出してアルミ はくに包み、約15分休ませます。

③③を切り分けて器に盛り付けます。



rount お好みで、牛肉の所々に切れ目 を入れて、にんにくの薄切りを差 レ込んで焼いてもおいしくいただ



#### アスパラの ベーコン巻き

グリーンアスパラガス---- 適宜 - 4枚

⊕グリーンアスパラガスは、かために塩ゆでして

手動調理メニュー

5cmの長さに切りそろえます。 ペーコンは半分の長さに切ります。

🔞 ゆでたグリーンアスパラガスをベーコンで巻 き、巻き終わりを下にしてグリル焼網に並べ

〈上火:強、下火:強〉で約5分焼きます。

さけのホイル焼き

#### 上火 強 一下火 強

生ざけ(1切約100g)--- 2切 酒•塩-----一適宜 たまねぎー - 1/4個 しめじー - 1/4房 ししとう----- 2本 パプリカ(赤または黄)-----1/4個 アルミはく


●生ざけは酒、塩をふり、下味をつけます。

⊘たまねぎは薄切りにし、パプリカは細切りにし ます。しめじは石づきを取って小房に分けて おきます。

⊗アルミはくに薄切りにしたたまねぎを広げ、そ の上に①と残りの野菜、しめじを並べて包み

◎グリル焼網に③をのせ、〈上火:強、下火:強〉 で約8分焼きます。

※アルミはくが熱くなってい ますので取り出す時は注 意しましょう。



Point グリーンアスパラガスの代わりにエ リンギやゆでたえびを使ってベーコ ン巻きにしてもよいでしょう。

3

手動調理メニュー







たれ(しょうゆー大さじ1,みりんー小さじ1/2)



※焼きおにぎりはふちに置くと焦げ

やすくなりますので中央に並べます。

※アルミはくが熱くなっていますので 取り出す時は注意しましょう。

#### 焼きおにぎりセット

#### 上火 強 一下火 強

\$185	
,	材料-1人分
塩ざけ(約90g)	1切
ホイル焼き	1個分
<sub>厂</sub> グリーンアスパラガスー	1本
たまねぎ	30g
しめじ	
パプリカ(赤・黄)	— 各18g
バタ	
└塩	適宜
アルミはく	
焼きおにぎり――――	
┌ごはん───	
しょうゆ	
炒りごま(白)	
- 塩	適宜

- ●ホイル焼きのグリーンアスパラガスは根元の 固い部分を切り落とし4等分に切ります。し めじは石づきを取って小房に分けておき、た まねぎは薄切り、パブリカはそれぞれ細切り にします。
- ❷アルミはくに薄くバターをぬり、薄切りにした たまねぎを広げ、その上に残りの材料をの せ、塩をして包みます。
- ◎焼きおにぎりはごはんに塩、しょうゆ、炒りごま (白)を加えて混ぜます。2等分して三角おに
- ❷ グリル焼網に塩ざけと②、③をそれぞれ並 べ、〈上火:強、下火:強〉で約8分焼きます。

#### ピザトースト

#### 上火 強 一下火 弱

食パン(4枚切~6枚切)----2枚 サラミ ピーマン トマトケチャップ ピザ用チーズ アルミはく

などお好みの具を

砂グリル焼網の平らな面にアルミはくを敷きま す。食パンにお好みの具をのせてグリル焼 網にのせ、〈上火:強、下火:弱〉で約5分焼 きます。

※アルミはくを敷く場合はグリル焼網の両側(ななめ になった部分)をふさがないでください。 ※アルミはくが熱くなっていますので取り出す時は注



アルミはくは、クシ クシャにしたものを 広げて使うと焦げ にくくなります。



※1 大あさりやなすなどは地域季節などにより大きさが異なるため、様子を見ながら焼き時間を調節してください。 ※2 もちともちは約2cm間をあげてください。近すざるととなり開立がくつうくことがあります。 ※3 切れ目の)ふたもちなどはかくらみやすいため十分注象してください。

大きくふくらむと上火パーナーにつくことがありますので

様子を見なから焼き時間や位置を調節してください。

5

9